

INSTALL BOX - návod k použití

Install box je určen k přehledné instalaci RC výbavy do modelu. Umožňuje použití až 10-ti kanálového přijímače. Na kanálové výstupy **Install boxu** lze připojit až čtyři serva

(K1 a K2) respektive 3 serva (K3 až K10) na jeden kanál díky použití zesilovačů kanálových impulzů. Dále je použito odděleného napájení přijímače a servomechanismů samostatnými zdroji - toto uspořádání omezuje pronikání rušení od serv do přijímače. Přijímač je k **Install boxu** připojen 10ti odrušenými kabely JR. Akumulátory přijímače a servomechanismů jsou připojeny konektory MULTIPLEX přes příslušné vypínače, nebo je možno použít elektronické vypínače, které dodáváme jako zvláštní příslušenství včetně odpovídající kabeláže. **Install box** disponuje vestavěnými indikátory napětí akumulátorů s možností přepínání počtu článků - 4 nebo 5 článků NiCd/NiMH. Napětí je indikováno dvěma LED :

zelená LEDprovozní stav - baterie OK

červená LED.....indikuje stav akumulátoru pod 50 % kapacity

Počet kanálů	až 10
Počet serv na kanál	K1-K2....4 serva K3 - K10....3 serva
Hmotnost	115 g bez vypínačů, 170 g vč. Vypínačů
Napájení	4 - 5 článků NiCd/NiMH - serva 4 články NiCd/NiMH - přijímač



Přepínání počtu článků pro indikaci napětí.



Sada elektronických vypínačů pro použití v Install boxu. Vypínače se vyznačují velmi malým odporem v sepnutém stavu - cca 0.003 Ohmů. Jsou vybaveny indikací napětí baterie a konektorem k nabíjení. Součástí indikace napětí je přepínač počtu článků - 4 nebo 5 článků NiCd/NiMH. Vypínače jsou opatřeny odpovídající kabeláží.

Technické údaje :

Napětí baterie NiCd/Ni/MH	4.8 - 6 V (4 - 5 článků)
Max. odebíraný proud	10 A
Vlastní proud vypínače	cca 10 mA

VLACH ELECTRONIC

Jiří Vlach - Electronic 756 24 Bystřička 291 Tel. 603 777522
E-mail vlach.el@seznam.cz www.v-e.cz

